

# mobitec

## A WORLD OF SIGNS



### MobiMASTER ICU 600

A unidade de controle MobiMASTER ICU 600 é responsável pela integração de todos os sistemas periféricos Mobitec.

A unidade controla os itinerários externos, internos, a leitura das coordenadas de GPS, o disparo do anúncio automático das próximas paradas (voz e visual) e o anúncio de mensagens intermediárias (entre paradas), conforme programação. Além do mais, a interface de programação apresenta teclado alfanumérico e display LCD gráfico, o que facilita sua utilização. A configuração do sistema é feita através do software MIE, onde são registradas as coordenadas de GPS; as mensagens dos itinerários e de voz, que serão utilizadas pela MobiMASTER ICU600 ao longo da rota. O MIE gera um arquivo de saída que será transferido a um pen drive e posteriormente conectado ao MobiMASTER ICU 600 para inclusão da programação.



## CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de memória de 32MBytes
- Teclas retro-illuminadas
- Teclado alfanumérico
- USB download
- Visualização em alta resolução
- Slot de rádio tamanho padrão
- Portas padrão em todas ICU 600 RS 485, Escravo IBIS, RS 232, I/O Digital

## BENEFÍCIOS

- Fácil de usar e instalar
- Atualizações simples e rápidas
- Sistema de integração avançada
- Conveniente para o motorista

Dados Técnicos	
Voltagem	12/24V
Consumo de energia	1-3A (varia de acordo ao tamanho do itinerário)
Comunicação de dados	RS 485 ou IBIS
EMC	Norma europeia 89/336/EEC e 2006/28/EC
Condições ambientais	-25 a + 70°C <95% RH a + 40°C IEC 68-2-27-Ea IEC 68-2-27-Ea
Atualização de texto	Memória USB até 2 GB
Visualização	LCD Visor Gráfico 64x256 pixels
Capacidade de memória	32 MBytes

### Mobitec Brasil Ltda.

Rua João da Costa | 570 | CEP 95095-270 | Caxias do Sul | RS | Brasil  
 Fone: +55 54 3209.8500 | Fax: +55 54 3209.8540 | [www.mobitec.com.br](http://www.mobitec.com.br) | [mobitec@mobitec.com.br](mailto:mobitec@mobitec.com.br)